Sólo para los dispositivos EB71

Conectamos el libro al PC y cerramos toda carpeta que se nos abra.

Pulse en el siguiente enlace para conseguir el programa y el firmware de actualización:

Para la descarga pulse <u>aquí</u>:

1º Una vez descargado y descomprimido el archivo, abrimos el programa "RK8Upgrade" que se encuentra en el interior de la carpeta "herramientas\tool". Es IMPORTANTE abrir este archivo pinchando con el botón derecho sobre él y seleccionar "EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR". Si nos sale la ventana de Windows preguntando si deseamos permitir realizar cambios en el equipo, seleccionamos la opción "Sí".

Organizar 🔻 📑 Abrii	Compartir con 🔻 Grabar	Nueva carpeta			•== •	(
🔆 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño		
	🗼 Language	27/04/2011 10:49	Carpeta de archivos			
🗃 Bibliotecas	Log	27/04/2011 10:49	Carpeta de archivos			
	KK28FSDII.dll	02/07/2010 19:40	Extensión de la apl	228 KB		
💺 Equipo		02/07/2010 19:40	Aplicación	304 KB		
	📋 rkusb	22/12/2010 13:22	Documento de tex	1 KB		
🙀 Red	🚳 rkusbComm.dll	02/07/2010 19:40	Extensión de la apl	72 KB		
	isetting	22/11/2010 18:35	Opciones de confi	1 KB		
RK28Upgrade	Fecha de modifica 02/07/2010 19:40	Fecha de creación: 27/04/	/2011 10:49			

2º Presionamos en el botón "Switch" y el libro se quedara con la pantalla en negro.

🕞 RK28Upgrade v1.27		x
Boot Info: Path: Version: Release Time: BootMaker Version	· · · ·	
Option: Partion: 20 Upgrade Switch Get Disk Size EraseIDB Reall NewSysDisk: Image Path: Image Demo Dir Demo Dir Image Demo Dir	ocate Dis 	ik
		*
<	4	Ŧ
No Found RK28 device Clear	Exit	

Cuando pulsamos el botón "switch" si nos aparece este error es debido a que no tenemos los drivers necesarios en el equipo.

Con ayuda de este tutorial lo instalaremos e	en unos sencillos pasos.
--	--------------------------

Boot Info: Path: Version: Release Time: BootMaker Version: Option: Partion: 20 NewSysDisk: Inage Path: AutoUpgrade 0 Demo Dir		RK28Upgrade v1.27
Option: Partion: 20 Upgrade Switch Get Disk Size EraseIDB V Reallocate Di NewSysDisk: Inage Path: AutoUpgrade 0 Demo Dir	Time: BootMaker Version:	-Boot Info: Path: Version: Release Time:
	ade Switch Get Disk Size EraseIDB 🔽 Reallocate Disk Path:	Option: Partion: 20 NewSysDisk: Image Path: AutoUpgrade 0 Demo Dir
	*	
< >> No Found BK28 device Field	Tlaar Prit	<

Primeramente nos vamos a administrador de dispositivos, y comprobaremos que nos aparece un dispositivo desconocido.

Administrador de dispositivos	
Archivo Acción Ver Ayuda	
PC Adaptadores de pantalla Adaptadores de red Controladoras ATA/ATAPIIDE Controladoras de bus serie universal Controladoras de sonido y video y dispositivos de juego. Dispositivos portátiles Equipo Monitores Monit	

Presionamos botón derecho sobre el dispositivo desconocido y seguidamente en "actualizar software de controlador..."

	a subset of
E.K.	
r MK TO Kvensal Jeo y dispositivos de juego Aeladores Actualizer software de controllador Deshabilitar Desinstalar Buscar candicos de hardware Propiedades	
	r 🍂 🖒 iversal iso y dispositivos de juego Adadoves Actualizer software de controllador Deshubilitar Desinstalar Buscar cambios de hardware Propiedades

Seleccionamos "Buscar software de controlador en el equipo".



Buscamos la carpeta que nos hemos descargado y seleccionamos la carpeta "herramientas\tool\Driver\amd64 (si nuestro sistema operativo es de 64 bits) o x86 (si es de 32 bits)\ y pulsamos aceptar.

Buscar	carpeta 📃 💌	
Selec su ha	cione la carpeta que contiene los controladores para rdware.	
	🔺 퉲 DM tool 🛛 🔺	
	Driver	
	> 퉲 amd64 🦳	
	⊿ 퉲 x86	
	Jan 2000	
	🍑 vista	
	in 7 🔉 🔐 🕌	
	Tipo: Carpeta de archivos	11 1
Carp	eta: Driver	
	Aceptar Cancelar	at

En esta ventana comprobamos que estén bien los datos (en nuestro caso es win7 de 32 bits). Pulsamos en siguiente.

Buse	que software de controlador en el equipo	
Busca	ar el software de controlador en esta ubicación: \Programa\DM too\Driver\x86\win7 Examinar	
🔽 Ind	icluir subcarpetas	
*	Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo Esta lista mostrará el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y software de controlador que esté en la misma categoría que el dispositivo.	/ todo el

Nos aparecerá esta ventana, le decimos instalar.



Al finalizar la instalación nos deberá salir esta ventana, confirmando que la instalación ha sido correcta.

Actualizar software de controlador: RK28USB Device	
Windows actualizó correctamente el software de controlador.	
Windows finalizó la instalación del software de controlador para este dispositivo:	
RK28USB Device	
	Cerrar

Pulsamos en cerrar.

Comprobamos de nuevo en administrador de dispositivos, y en este caso nos tiene que salir como que ya fue instalado.

Administrador de dispositivos	
Archivo Acción Ver Ayuda	
** IIIIIIIIII	
PC Adaptadores de pantalla Adaptadores de pantalla Adaptadores de pantalla Adaptadores de pantalla Class for RX28USB Devices RX28USB Device Controladoras de bus serie universal Controladoras de socido y vídeo y dispositivos de juego Dispositivos portábles Dispositivos portábles Monitores Monitores Teclados Unidades de disco Unidades de DVD o CD-ROM	

Comprobamos que en el programa nos aparezca como que ya funciona y continuamos con el manual de actualización.

Path:		
Version:	Release Time:	BootMaker Version:
Option: Partion: 20	Upgrade Switch Get D	isk Size EraseIDB 🔽 Reallocate Disk
NewSyzDisk:	Image Path:	
AutoUpgrade 0	Demo Dir	

Ahora tenemos que seleccionar el archivo del firmware. Para ello pulsamos en el botón que tiene "..." a la derecha de "Image Path" y elegimos el archivo "firmware_ebook.img" que nos hemos descargado.

Path:	Belesse Time:	BootMaker Version:
Option: Partion: 20 WewSyxDisk: TAutoUpgrade 0	Upgrade Switch Get Dis Image Path: Demo Dir	ik Size EraseIDB

Una vez seleccionado pinchamos en el botón "UPGRADE" y se iniciará el proceso de actualización. Esperar hasta que nos ponga "UPGRADE OK" y se reinicie el ebook.

> RK28Upgrade v1.27
Boot Info:
Option:
INFO:Test Device Start INFO:Test Device OK INFO:Download IDB Start INFO:Reset Device Start INFO:Reset Device Start INFO:Test Device Start INFO:Test Device Start INFO:Test Device Start INFO:Nerload Image Start INFO:Check image, Total:1986556K, Written:1986556K INFO:Check image, Total:1986556K, Checked:1986556K INFO:Check image OK, Elapsed(93257MS) INFO:Upgrade OK
Found RM28 MSC Device Clear Exit

Ya tenemos el ebook actualizado. Sólo nos queda ir a "configuración", "tiempo de autoapagado" y seleccionar "no Auto-apagado".